

4 Réalisation de la construction

4.3 Ouvertures d'évacuation et bulles d'air

Des bulles d'air apparaissent par exemple lorsque les ouvertures nécessaires ne se trouvent pas à l'endroit correct. Ce qui peut entraîner des accumulations de zinc indésirables ou des endroits non galvanisés.

Les ouvertures devraient être disposées de manière à ce que l'air puisse s'échapper vers le haut et le zinc s'écouler vers le bas.

