

6 Retouches

6.3 Utilisation de vis et boulons

En règle générale, les constructions galvanisées à chaud sont assemblées au moyen de vis ou de boulons. Dans ce cas, comme le prescrit la norme DIN 18800 – 7 (Exécution de charpentes en acier), l'utilisation d'éléments de fixation galvanisés à chaud est fermement recommandée.