

### **3 Réalisation de la construction**

#### **3.8 Angles intérieurs**

En raison de l'application électrostatique de la peinture de poudre, les angles intérieurs présentent généralement des épaisseurs de couche plus fines que des surfaces librement accessibles. Plus l'angle intérieur est aigu et plus la probabilité existe de ne pas atteindre l'épaisseur de la peinture de poudre nécessaire.